
INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Wybór trybu pracy

HEAT: grzanie

COOL: chłodzenie

2. Przełącznik

ON: włączony

OFF: wyłączony

3. Wybór prędkości obrotowej wentylatora

1. bieg minimalny

2. bieg średni

3. bieg maksymalny

4. Pokrętko Termostatu

(Nastawa wymaganej temperatury powietrza)

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

